



PRAMOAL D.O.O.
Nova Ravanička 1/a 35230 Čuprija
065/24-34-440 ; 060/44-34-349
mail: pramoal.doo@hotmail.com

Matični broj: 21460443 | Šifra delatnosti: 2599 | PIB: 111313155 | Tekući račun: Unicredit banka 170-0030043110000-61

Uputstvo za upotrebu aluminijumskih profesionalnih skela ALU ALTECO SERIA 5XX

Dobro čuvajte ovo uputstvo, jer je ono sastavni deo proizvoda! Molimo Vas da pročitate ovo uputstvo i da ga se pridržavate! U njemu ćete naći važne informacije za bezopasnu upotrebu i održavanje naših proizvoda.

Pokretne skele su izrađene od aluminijumskih profila i čeličnih spojeva. Uska izrada idealna je za rad na gradilištima u zatvorenom prostoru (za štemovanje zidova, malterisanje, gletovanje, krečenje, postavljanje izolacije, rigips ploča, pločica, kačenje bojlera, uvođenje kanalizacije). Pogodne su za upotrebu u skladištima (za lak pristup i bolji pregled), ali i za svakodnevnu upotrebu.

Skele se lako pomeraju zahvaljujući maloj težini.

Namenjene su za otežane uslove. Razlika između serija:

ALU ALTECO 2XX

-240 radna visina 4,0 metara

-248 radna visina 4,8 metara

-256 radna visina 5,6 metara

ALU ALTECO 5XX

-540 radna visina 4,0 metara

-548 radna visina 4,8 metara

-556 radna visina 5,6 metara

1. PREDMET

Ovim upustvom pojašnjavaju se propisi za mere i normativi zaštite na radu koji se primenjuju prilikom korišćenja skela.

2. PRE POČETKA RADA SA SKELAMA OBAVEZNO PROVERITE:

2.1. Da li vaše zdravstveno stanje dozvoljava da koristite skele? Pri određenim uslovima, kada se uzimaju lekovi, alkohol ili zloupotrebljavaju droge to može ugroziti sigurnost kada se koriste skele;

2.2. Da biste sprečila oštećenja skele prilikom transporta na krovnom nosaču ili u kamionu, uvek treba obezbediti da su skele osigurane/pričvršćene na odgovarajući način;

2.3. Proverite skele kada vam ih isporuče i pre nego što ih koristite prvi put kako bi se obezbedilo da su u sigurnom stanju i da svi delovi funkcionišu ispravno;

2.4. Obaviti vizuelni pregled skele na početku svakog radnog dana tokom kojeg se skele koriste kako bi se osiguralo da su u neoštećenom i sigurnom radnom stanju;

2.5. Osigurati da su skele pogodne za primenu za koju se koriste;

2.6. Nikada ne koristite oštećene skele;

2.7. Obavezno uklonite sve nečistoće sa skele npr. mokru boju, prljavštinu, ulje, sneg;

3. POZICIONIRANJE I POSTAVLJANJE MERDEVINA

3.1. Skele moraju biti postavljene u ispravan položaj;

3.2. Svi elementi za blokiranje kojima su skele opremljene moraju biti u potpunosti osigurani pre korišćenja skele (točkovi zakočeni, klinovi namešteni i zabravljivači u zatvorenom položaju);

3.3. Skele se moraju postaviti na horizontalnu i stabilnu površinu ili naštelovane i nivelisane štelujućim točkovima ;

3.4. Nikada ne pomerajte skele na novu poziciju dok radite-stojite na njima;

3.5. Kada pomerate skele na nov položaj čuvajte se od rizika sudara, npr. sa pešacima, vozilima ili vratima. Vrata (sa izuzetkom izlaza u slučaju nužde) i prozore koji se nalaze u zoni rada sa skele treba zaključati ako je to moguće;

3.6. Proceniti sve rizike koji se mogu javiti od električne opreme u radnom području, npr. rizik od visokonaponskih vodova ili druge električne opreme;

3.7. Skele se moraju postaviti na svoje noge tj. točkove, a ne na prečke ili gazišta;

3.8. Nikad ne postavljati skele na klizave površine (npr. led, polirani metala ili čvrste površine na kojima se nalaze zaprljanja) ukoliko se ne preduzmu dodatne mere za sprečavanje klizanja skele ili ukoliko se pre postavljanja zaprljane površine očiste na odgovarajući način.

4. UPOTREBA SKELA

4.1. Ne prelaziti najveću dopuštenu nosivost za vrstu skele koju koristite;

4.2. Ne naginjite se previše dok koristite skele;

4.3. Ne prelazite sa skele na druga visoka mesta, bez preduzimanja dodatnih mera osiguranja, npr. koristite dodatne elemente za pričvršćivanje ili odgovarajuće uređaje kako bi se osigurala stabilnost skele;

4.4. Nemojte koristiti skele za penjanje na viši nivo;

4.5. Nemojte stajati na zaštitnu ogradu skele i osloncima za ruke;

4.6. Nemojte koristiti skele na otvorenom u nepovoljnim vremenskim uslovima, npr. jaki vetrovi, kao i u slabo osvetljenim prostorima;

4.7. Preduzeti potrebne mere kako bi se sprečilo da se deca igraju na skelama;

4.8. Vrata (sa izuzetkom izlaza u slučaju nužde) i prozore koji se nalaze u zoni rada sa skelama treba zaključati ako je to moguće;

4.9. Uvek se penjite i spuštajte sa **unutrašnje strane skela** ,**zabranjeno je penjanje i spuštanje sa spoljašnje strane skela**;

4.10. Držite za se za skelu, dok se penjete ili spuštate;

4.11. Nemojte koristiti skelu za premoštavanje praznina, npr. kanala, prolaza;

- 4.12. Nemojte sedeti na skelama, nemojte se protezati;
- 4.13. Nemojte se previse bočno opterećivati, npr. tokom bušenja zida ili betona;
- 4.14. Ne boraviti na skelama tokom dugog vremenskog perioda bez pravljenja odgovarajuće pauze, (umor može izazvati rizik od ozlede ili pada)
- 4.15. Objekat koji se nose prilikom penjanja na skele bi trebao biti lagan i jednostavan za rukovanje
- 4.16. U obavljanju posla stojeći na skeli, držite se za skelu jednom rukom, ili, ako to nije moguće, preduzeti dodatne mere kako bi se osigurali.

GARANCIJA NE VAŽI:

- 1. U slučaju mehaničkog, hemijskog ili drugog oštećenja nastalog nakon predaje proizvoda kupcu;
- 2. Ako su izvršene prepravke i popravke od strane neovlašćenog lica;
- 3. Usled uticaja spoljne sredine: vlage, vode, toplote, hladnoće, vibracija, prašine, solima, kiselinama, lužinama i delovanja više sile: meteoroloških i elementarnih nepogoda (grad, udar groma, poplava, zemljotresa i slično) ;
- 4. Ne ispunjavanja dužnosti kupca.

GARANTNI ROKOVI:

- 1. Garantni rok počinje od dana predaje proizvoda kupcu;
- 2. Garancija na proizvod je 1 godina;
- 3. Za vreme popravke proizvoda usled gubitka funkcionalnosti produžuje se garantni rok za period od dana prijave kvara do dana popravke. Na ugrađene/zamenjene delove se daje posebna garancija koja se upisuje u garantni list.

GARANTNA IZJAVA I USLOVI GARANCIJE:

- 1. Obavezuje se da ćemo u slučaju reklamacije na ispravno funkcionisanje proizvoda, tokom perioda i pod uslovima važeće garancije, u razumnom vremenskom roku izvršiti otklanjanje neispravnosti o našem trošku;
- 2. Obavezuje se da ćemo u slučaju nemogućnosti popravke proizvoda, a uz saglasnost kupca, isti zameniti proizvodom istih ili sličnih karakteristika;
- 3. Deo ili proizvod zamenjen u garantnom roku prelaze u vlasništvo davaoca garancije, tj PRAMOAL-a;
- 4. PRAMOAL d.o.o. se obavezuje da obezbedi rezervne delove svih isporučenih proizvoda i van garantnog roka u periodu od 5 godina od dana prodaje proizvoda kupcu uz naknadu po važećem cenovniku, sem u slučaju kada dolazi do tehničkog unapređenja proizvoda.

PRIGOVOR KUPCA – REKLAMACIJA

1. Kupac ima pravo na reklamaciju u slučaju kvara ili neispravnog funkcionisanja proizvoda;
2. Reklamacija se podnosi u pisanom obliku, lično u prodajnim objektima PRAMOAL d.o.o., poštom, fax-om ili mail-om;
3. Reklamacija kupca mora da sadrži datum prijave, podatke o proizvodu, kratak opis neispravnosti, kontakt podatke o kupcu ili ovlašćenog lica i potpis podnosioca reklamacije, a u slučaju da je podnosilac reklamacije pravno lice, overeno mesto pečata;
4. Davalac garancije odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora;
5. U slučaju neopravdanog prigovora, transportni troškovi i troškovi utvrđivanja opravdanosti podnetog prigovora padaju na teret kupca;
6. Dobijanjem ovog garantnog lista smatra se da je kupac upoznat i saglasan sa uslovima i načinom ostvarivanja prava na garanciju i obavezama koje kupac za obezbeđivanje uslova za ispravno funkcionisanja proizvoda.

1.		Pročitajte uputstvo pre upotrebe.
2.		Proveriti ispravnost skela nakon isporuke. Pre prvog korišćenja vizuelno pregledajte skele i proverite da li na njima ima oštećenja i da li su bezbedne za korišćenje.
3.		Nemojte koristiti oštećene skele.
4.		Proveriti da li su elementi skela dobro zaključane zavrtačima
5.		Obavezno proveriti klinove pre početka rada, pruža dodatnu bezbednost.
6.	NOSIVOST 200KG	Maksimalna merdevina je 200Kg sa licem i teretom i ne sme biti premašena.

7.		Nemojte se penjati i silaziti sa skela ako niste okrenuti licem prema njima I prdržavajte se jednom rukom . Budite licem okrenuti ka skeli, obema rukama se prdržavate I uspenjite se stepenicama.
8.		Samo jedna osoba može da koristi skele tokom rada. Nosivost je 200 kilograma.
9.		Ne koristiti ih za rad pod naponom
10.		Ne postavljati skele u blizini balkona, ulaza bez odgovarajuće zaštitne opreme u vidu pojaseva I kanapa za pričvršćivanje.
11.		Obezbediti da deca nemaju pristup skelama kako se ne bi penjali na njih.
12.		Nemojte prebacivati težu na bočne i prednju strane skele, nemojte se oslanjati na ogradu.
13.		Proveriti da nema potencijalne opasnosti u zoni rada ili na visini ili u blizini radnog mesta
14.		Proveriti da li su stepenice, suve, bez ulja, masti i svžih boja i td. Po završetku korišćenja skele očistite je i odložite na suvo i bezbedno mesto
15.		Nemojte pomerati skele dok ste na njima
16.		zabranjeno je penjanje I spuštanje sa spoljašnje strane skela
17.		Nemojte koristiti skele na neravnim i nestabilnim površinama, proveriti da li je podloga na kojoj skela stoji čista, čvrsta i ne proklizava.
18.		Proveriti da li su vremenski uslovi pogodni (vetar, kiša ili led na terenu) ukoliko skele upotrebljavate napolju.

19.		Identifikujte sve opasnosti od strujnog udara u random prostoru, poput strujnih kablova iznad glave ili ostala električna oprema. Ukolikopostoji bilo kakav rizik od strujnog udara, nemojte koristiti merdevine.
20.		Ne koristiti skelu u blizini vrata ili prozora (osim ako nisu preduzete mere predostrožnosti u vidu upozorenja ili zaključavanja kako treće lice ne bi moglo da vas udari).
21.		Pridržavajte se za skelu prilikom penjanja i silaženja, nikako in ne nagnjati ka sebi pri penjaju.
22.		Nemojte nositi opremu koja je teška i nezgrapna dok se penjete na skelu.
23.		Nemojte nositi nedgovarajuću obuću i odeću pri radu na skelama, radno odelo mora biti u Vašoj veličini, obuća adekvatna, zaštitna bez naslaga snega, ulja ili blata na djonu što bi moglo da dovede do proklizavanja.
24.		Nemojte koristiti skele ukoliko niste u dobrom fizičkom stanju (alkohol, narkotici ili lekovi koji mogu činiti korišćenje merdevine opasnim).
25.		Nemojte koristiti skele kao kolica za prevoz robe.
26.		Zabranjen prolaz ispod skele.

5. POPRAVKE, ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

5.1. Popravke i održavanje skele mora obaviti obučeno osoblje u skladu s Uputstvom proizvođača;

5.2. Sklopljene skele možete položiti na pod ili prisloniti uspravno uz zid vodeći računa da podloga bude ravna i čvrsta;

5.3. Skele se mogu transportovati na galeriji automobila na krovu, u prljažniku ili u tovarnom delu teretnog vozila.

Poštovani korisniče,

hvala Vam što ste se odlučili za kvalitetni proizvod firme PRAMOAL.

Ovaj proizvod je izradjen savremenim tehnološkim postupkom, uz primenu opsežnih mera za obezbedjivanje kvaliteta. Ukoliko imate pitanja u vezi Vaših merdevina molimo Vas da se obratite Vašem prodavcu ili direktno našem distributeru.

Vaš, PRAMOAL d.o.o. Čuprija